


AVレシーバー用 HDMIの抜け防止デバイス

# I/Oロック<sup>®</sup> HDMI-WIDE



※フラットケーブルのプラグには取付けできません。

振動や思わぬ事故によって、AVレシーバーなどに取付けてある HDMIケーブルが抜けてしまったり緩んだことはありませんか？

そのようなトラブルを解消できるのがI/OロックHDMI-WIDEです。 HDMIポート上部にネジが取り付けられている、AVレシーバーなどの デバイスであれば簡単に取付けできます。

既にデバイス側に取付けてあるネジを利用しますので、加工が 一切不要です。

Has your HDMI cable attached to an AV receiver or other devices ever got disconnected or loose due to vibrations or unexpected accidents?

**The I/O Lock HDMI-WIDE** can solve such problems.

It can be easily attached to devices such as AV receivers that already have screws positioned above the HDMI port. As it uses the screws already attached to the device, no other alterations are necessary.




## ■ 型式 *Model No.*

1set **AT-HDMI-W**

5setパック **AT-HDMI-W-5**

## ■ 寸法図 *Dimensions*



この寸法図は基本は外形寸法とします。

## ■ 仕様 *Specification*

ガイド : ステンレス	SUS304	Guide : Stainless steel	SUS304
フック : ポリカーボネイト	オレンジ	Hook : Polycarbonate	Orange
ナット : ナイロン	クロ	Nut : Nylon	Black
ワッシャー : 鉄	クロ	Washer : Iron	Black


## ■ 取付図 *Attachment*



①ポート上部の既存のネジを外してガイドを取り付けます。  
Remove the existing screw above the port and attach the guide.



②HDMIプラグを本体へ差し込みます。  
Insert the HDMI plug into the main unit.



③ガイドの溝へフックを入れてプラグにあわせて、フックネジ部にワッシャーを入れてナットで固定します。  
Insert the hook into the groove of the guide and fit to the plug. Insert the washer in the hook screw and secure with the nut.

ケーブル 抜け止め

検索

**A**  
AVANTEC  
est. 1991

safety & solution company  
有限会社 **アバンテック**  
TEL.045(945)2531 FAX.045(945)2535  
<http://avantec.co.jp>

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央30-18 ドリーム金子201

**う**  
udatu.jp

アバンテックのネットストア  
**株式会社 うだつ**  
TEL.045(945)2532 FAX.045(945)2535  
<http://udatu.jp>

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央30-18 ドリーム金子201