

HDMI プラグ用に対応


HDMI ホールドロック

HDMI HOLD LOCK

For HDMI plugs

HDMIホールドロックは、プラグを押えるマジックフッカー[®]（樹脂）と機器側へ取付ける、固定するための粘着付面ファスナーの組合わせで構成されています。

The HDMI HOLD LOCK consists of a plastic Magic Hook to hold the plug and Velcro-type fasteners with adhesive that attach to the device.



スタジオ機器、放送機器、オーディオ機器、TVなどに最適です
Ideal for studio, broadcasting, audio equipment, TVs and so on.

■型式 Model

UDA-H-01


※機器が湾曲していても取付けできます。また、スペースに合わせカットできます。
As the side attached to the device is a fastener, this item can be used for curved surfaces such as TV sets.

■構成部材 Components


- ①面ファスナー：ポリエステル・難燃タイプ（黒）【2枚】
Velcro fastener: polyester: heat resistant (black) (2pcs)
- ②マジックフッカー[®]：ポリカ（黒）【1枚】
Magic Hook: polycarbonate (black)(1pcs)

■寸法 Size

①粘着付面ファスナー



②マジックフッカー[®]




■装着例 Practical applications



●オーディオ機器に装着
Attached to audio equipment




●ノートPCに装着
Attached to laptop PCs




●色々なHDMIケーブルに使えます。
Types of plugs that can be fixed

●取り付け方法


How to attach



①粘着付面ファスナーを機器に取り付けます。
Attach adhesive fastener to device.



② HDMI コネクタを機器に差し込んだ後、マジックフッカー[®]のホールに面ファスナーを2箇所ずつ通す。
Insert HDMI connector into the device and attach the Magic Hook by inserting the fastener belts into the four holes.



③面ファスナーを折り返し、しっかり合わせる。
Fold back the fastener belts and tighten.

⚠ 強靱な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る個所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.