

USBプラグ用 (Aタイプ, Bタイプ, IEEEタイプ) に対応


# USBホールドロック

## USB HOLD LOCK

For USB plugs (A type, B type and IEEE type)

USBホールドロックは、プラグを押えるマジックフッカー<sup>®</sup> (樹脂) と機器側へ取付ける、固定するための粘着付面ファスナーの組合わせで構成されています。

The USB HOLD LOCK consists of a plastic Magic Hook to hold the plug and Velcro-type fasteners with adhesive that attach to the device.



■型式 Model  
**UDA-U-01**


■構成部材  
Components

- ①面ファスナー：ポリエステル・難燃タイプ(黒)【2枚】  
Velcro fastener: polyester・heat resistant(black) (2pcs)
- ②マジックフッカー<sup>®</sup>：ポリカ(黒)【1枚】  
Magic Hook: polycarbonate( black) (1 pcs)


デスクトップ・ノートPCのUSBに最適です For Desktop and laptop PC USBs

### ■寸法 Size

①粘着付面ファスナー



②マジックフッカー<sup>®</sup>



寸法：mm  
寸法公差  
size tolerance  
±3mm

※このプレートは、USB コネクターが  
タテ取付、ヨコ取付両方の取付に対応  
できるよう設計されています。

### ■装着例 Practical applications



●USB-TypeA 2本+デスクトップ PC  
USB TypeAx2 + DesktopPC



●USB mini B+ デジタルカメラ  
USBmini B +Digital camera  
曲面への取り付け、スペースに  
合わせカットできます。  
Cut and attach to curved surface.  
fastener belt



●色々なUSBケーブルに使えます。  
Types of plugs that can be fixed.

### ■アクセサリー Accessories




#### ●ACY-01

USB スペーサー USB spacer  
高さ調節パーツ(別売り) optional accessory  
USB プラグを2本同時にロックする場合、プラグの首の高さ調整にお使い下さい。  
Use when locking together two USB plugs of different height.

### ●取り付け方法

How to attach



①粘着付面ファスナーを機器に取り付けます。  
Attach adhesive fastener to device.

② USB プラグを機器に差し込んだ後、マジックフッカー<sup>®</sup>のホールに面ファスナーを2箇所ずつ通す。  
Insert USB plug into the device and attach the Magic Hook by inserting the fastener belts into the four holes.

③ 面ファスナーを折り返し、しっかり合わせる。  
Fold back the fastener belts and tighten.

⚠ 強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。  
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.