

HOW TO CARE for “ERCOL FURNITURE”

アーコール家具のお手入れ方法

- 普段のお手入れは乾拭きやハンディーモップをご使用ください。

- 天板は固く絞った布での水拭きが可能です。
必ず仕上げに乾拭きをし、水分が残らない様にしてください。

- 水分が長時間残りますとシミの原因となります。
お食事の際にはマットやコースターのご使用をお勧めいたします。

- 熱を帯びたものを直接載せない様にしてください。

- 直射日光やエアコンの風が直接当たる場所でのご使用はお控えください。
木材の乾燥により反りや割れの原因となります。

- マジックリンやアルコールでのお手入れはお控えください。
塗装を傷める原因となります。
汚れがきになる場合は薄めた中性洗剤を布にとり拭きあげてください。

- 泡状の家具ワックス（ホームセンター等で販売されています）
で定期的に拭きあげていただきますと艶出しや撥水の効果がございます。

- ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

Antiques&Repair eel

福岡市中央区薬院 1-7-12 1F/2F
TEL/092-406-8035 WEB/wv-eel.com