

# 紫外線除菌器アイアン 使用説明書



## ご使用になる前に

- 内容物について 以下の内容をご確認ください。
  - 除菌器本体 電源コード 網棚 2種
- 除菌器のドアを開け、2種の網棚を入れてください。
- 電源コードを取り付けてください。

## 使用前のご注意

- 必ず同梱されている専用の電源コードをお使いください。
- 湿度の多いところに設置しないでください。
- 日光の当たらない場所に設置してください。
- 濡れた手で電源コードを触らないでください。
- 上に重いものや水が漏れる可能性があるものは置かないでください。
- 故障になった場合、本機を分解しないでください。
- 食品の消毒には適さないため、庫内に入れないでください。
- 除菌対象物は、積み重ねず網棚に置いてください。
- いつまでも紫外線灯が消えない場合等にご連絡ください。

## より除菌力を上げるために

- 除菌したいものの水分はなるべくふき取ると除菌力が高まります。
- 内部のステンレス部が汚れると反射が鈍くなります。  
乾いた布で定期的にふき取ることをおすすめします。  
※アルコールやシンナー等は使用しないでください。

## 紫外線灯について

- 紫外線灯の寿命は平均6000時間で、使用状況により変わります。
- スタートボタンを押しても点灯しない場合は  
庫内上部にある紫外線灯をご確認ください。
- 一般の蛍光灯と同じ要領で、回すことで取り外し又は装着が可能です。
- 紫外線灯の両端が黒っぽくなっていたら好感のタイミングとなります。

製品の質問・お問い合わせはこちらへ

**WISE UP**

紫外線除菌器アイアン 日本総代理店

株式会社ワイズアップ Tel:092-715-7225