



USBメモリーチョイロック®

USB MEMORY CHOI LOCK

For USB memory devices, USB wireless LAN terminals, USB relays

USBメモリーチョイロック®は、線材付固定プレート(粘着付)とリール(樹脂)の組合せで構成されています。使用方法は、固定プレートの粘着剥離紙を剥がしてPC側へ取付けて、リールは粘着剥離紙を剥がしてUSBメモリーへ取付けます。固定プレートが出ています線材をリールへ絡めて固定できます。また固定プレートは、取付けスペースに合わせてカットして取付けることができます。

The USB MEMORY CHOI LOCK consists of a single fixing plate (adhesive) with wires and a plastic reel. The fixing plate is attached to the PC and the reel is attached to the USB with double-sided tape. The wires are wrapped around the reel to fix it. The fixing plate can be cut into desired size.




商品は、1本になります。[リール付]

■寸法 Size

①固定プレート付ワイヤ

表面 Front



裏面 Back



■型式 Model

ACL-02UM リール付 (with reel)

ショールーム、展示会場、計測装置、24時間作業に最適です。

Ideal for showrooms, exhibitions, measuring equipment and equipment that is used non-stop.

■構成部材 Components


①固定プレート付ワイヤ：ポリカ+ワイヤ特殊コーティング(黒)【1本】

Fixing plate and wires: polycarbonate + wire special coating (black) (1pcs)


②リール：ポリカ(黒)【1個】

Reel: polycarbonate (black)【1pes】

②リール Reel



表側 Front



裏側(粘着面) Back

■用途 Use for

USBメモリー、USB中継用、USB無線LAN子機、その他、カードなどアイデアで何にでも取付け可能です。

USB memory devices, USB relays, USB wireless LAN terminals, other cards and many more, as needed.

■装着例 Practical applications



①ノートPC(キーボード側取付)
Attached to laptop PC (keyboard side)



②ノートPC(ウラ面取付)
Attached to laptop PC (back side)



(USBメモリーは、販売しておりません。)

取り外した際も、美観を損ねない、ポップなデザイン。

Simple design that does not affect aesthetics of original device.



③USBの中継に取付
Attached to USB relay



④無線LAN子機に取付
Attached to wireless LAN terminal



⑤小型無線LAN子機に取付
Attached to mini wireless LAN terminal

※④⑤は、撮影のためリールの色は白を使用しておりますが、商品は黒となります。


White reel was used for shooting these pictures, but the product will be black.

●取り付け方法


How to attach




①USBメモリー本体へリールを取付けます。
Attach reel to USB memory device.



②粘着の剥離紙をはがします。
Peel off adhesive cover paper.



③固定プレートをPCへ取付けます。
Attach fixing plate to PC.



④PCへUSBメモリーを差し込み本体の線材をリールに絡めて固定します。
Insert USB memory device into PC and wrap wires around reel to fix.



強靭な粘着剤を使用しておりますが、ホコリには弱く剥がれる原因になりますので、必ず装着側の貼る箇所は、ホコリを取り除いてから貼り付け作業を行ってください。
We are using a special strong adhesive agent, but its strength can decrease due to dust. Please make sure to clean the surface of the device when you proceed to attachment.